Sterowanie za pomocą smartfonu i sieci wifi

Urządzenie może być sterowane za pomocą smartfonu poprzez sieć wifi 2,4 Ghz.
Wyszukaj w APP store lub Google Play aplikację "TuyaSmart" i zainstaluj w smartfonie. Dotknij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund pola na panelu sterowania, aż wskaźnik wifi zacznie pulsować, co oznacza rozpoczęcie nawiązywania połączenia. W aplikacji wybierz "małe urządzenie" -> oczyszczacz powietrza. Poczekaj na połączenie, postępuj zgodnie z komunikatami aplikacji w smartfonie. Świecący wskaźnik oznacza nawiązanie połączenia.
Po odłączeniu urządzenia od zasilania funkcja sterowania za pomocą smartfonu może wymagać resetu po ponownym podłączeniu.

Specyfikacja

napięcie zasilania	220-240V 50/60 Hz
moc	48W
wydajność	700 m^3/h
poziom głośności	35 - 61 dB(A)
sugerowana wiielkość pomieszczenia	< 80m^2
wymiary	350 x 350 x 760 mm
waga	9,5 kg

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k. • 86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A • tel. 52 320 11 36 • www.voltea.pl

NANOCARE®




ASEPTICA® cristal

Szybki start
Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pozwala na zapoznanie się z budową i funkcjami urządzenia i szybkie uruchomienie. Aby bezpiecznie użytkować oczyszczacz należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi.


Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania powietrza (z kurzu, pyłków, drobnoustrojów, lotnych substancji organicznych) w pomieszczeniach. Zawiera wielowarstwowy filtr, wewnętrzną lampę UV-C oraz generator jonów ujemnych. Oczyszczacz powinien być stabilnie ustawiony na płaskiej równej powierzchni. Nigdy nie pozostawiaj go niezabezpieczonego przed niekontrolowanym przemieszczaniem się. Nie demontuj i nie próbuj samodzielnie naprawiać wadliwego urządzenia. Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis. Aby urządzenie działało prawidłowo nie wolno zasłaniać wlotu ani wylotu powietrza.

Budowa oczyszczacza




Przygotowanie do pracy


Uwaga!
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia wyjmij filtr z zewnętrznego foliowego opakowania ochronnego zgodnie z rysunkami obok. Przed wyjęciem lub zainstalowaniem filtra upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.



1 Połóż ręce po obu stronach obudowy w miejscu uchwytów.




2 Naciśnij blokadę aby ją zwolnić i unieś górną część obudowy.



3 Wyjmij filtr z urządzenia.



4 Usuń opakowanie filtra.




5 Włóż filtr i załóż górną część obudowy na swoje miejsce i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.


Obsługa

Urządzeniem można sterować za pomocą jego panelu sterowania lub smartfonu i sieci wifi po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji i podłączeniu oczyszczacza do sieci. Panel sterowania zawiera pokrętło, pola dotykowe oraz wskaźniki. Obracanie pokrętła powoduje przełączenie trybu pracy (uśpienia, automatycznego) lub ręcznie ustawienie jednej z czterech prędkości pracy wentylatora. Bieżący tryb pracy pokazują odpowiednie wskaźniki. Kolorowy wskaźnik podświetlający wylot powietrza informuje o jakości powietrza otoczenia.


Panel sterowania



Pokrętło panelu sterowania




Po włączeniu oczyszczacza użyj pokrętła aby ustawić jedną z czterech prędkości wentylatora lub tryb automatyczny lub tryb uśpienia. Każda zmiana położenia pokrętła zmieni sposób pracy urządzenia. Bieżący stan odzwierciedlają wskaźniki.



Ⓐ W trybie automatycznym prędkość wentylatora będzie uzależniona od aktualnego stanu jakości powietrza w otoczeniu, którego odzwierciedleniem jest stężenie cząstek PM2,5. Wartość ta jest podawana na wyświetlaczu wraz z aktualną temperaturą i wilgotnością.

W tyrbie uśpienia wszystkie wskaźniki poza wskaźnikiem tego trybu zostaną wygaszone, a oczyszczacz pracuje z najniższą prędkością wentylatora.

Wyświetlacz parametrów powietrza i czasu pracy filtra



Oczyszczacz wyposażony jest w licznik czasu pracy filtra. Segmentowy wskaźnik na wyświetlaczu odzwierciedla czas pozostały do wymiany filtra. Po każdych 500 godzinach pracy urządzenia wskaźnik jest krótszy o jeden segment. Po wymianie filtra na nowy licznik należy zresetować zgodnie z opisem obsługi panelu sterowania.