
ASEPTICA® tower



Instrukcja obsługi


VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k. • 86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A • tel. 52 320 11 36 • www.voltea.pl


Niniejsza instrukcja zawiera ważne infromacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.

Spis treści

Opis urządzenia 3
Cechy produktu 5
Przed użyciem 6
Funkcje i sterowanie..... 7
Utrzymanie i konserwacja 9
Środki ostrożności 10
Warunki przechowywania 11
Rozwiązywanie problemów 11
Specyfikacja 12

Opis






Ⓐ Wylot powietrza
Ⓑ Panel sterowania
Ⓒ Wyświetlacz
Ⓓ Obudowa
Ⓔ Wlot powietrza
Ⓕ Czujnik
Ⓖ Przewód zasilający
Ⓗ Kółka jezdne

❶ Włączanie / wyłączanie
❷ UVC
❸ Jony ujemne
❹ WIFI
❺ Prędkość wentylatora
❻ Tryb uśpienia
❼ Timer
❽ Filtr - reset
❾ Wskaźnik jakości powietrza


Opis urządzenia



1. generator jonów ujemnych
2. blokada dziecięca
3. tryb uśpienia
4. stan filtra
5. WIFI
6. wyświetlacz cyfrowy
7. dezynfekcja UVC
8. prędkość wentylatora



- ✓ Filtr wstępny nadający się do czyszczenia
- ✓ Filtr antybakteryjny
- ✓ Filtr HEPA H13
- ✓ Filtr węglowy
- ✓ Lampa dezynfekująca UVC
- ✓ Generator jonów ujemnych



Dezynfekcyjna lampa
UVC MAX LED

Cechy produktu



Filtr wstępny nadający się do czyszczenia

Wyłapuje większe cząsteczki kurzu, sierść, pyłki i podobne zanieczyszczenia.



Filtr antybakteryjny

To precyzyjny filtr wychwytujący cząsteczki o średnicy poniżej 5 mikronów. Do filtra dodano tu środek przeciwbakteryjny, który efektywnie zabija 99% mikroorganizmów unoszących się w powietrzu.



Filtr HEPA H13

Ten filtr potrafi wychwycić 99,99% cząstek drobnego pyłu zawieszonego o średnicy tak małej jak 0,1 mikrona.



Filtr węglowy

Jest to przepuszczający powietrze filtr siatkowy, który wykorzystuje powierzchnię plastra miodu do eliminacji formaldehydu, innych szkodliwych gazów i zapachów. Daje niski współczynnik oporu i większą powierzchnię do szybkiego usuwania substancji.



Lampa dezynfekcyjna UVC MAX LED

Do dezynfekcji i odkażania powierzchni używane są dwie lampy dezynfekcyjne UVC LED, które obejmują spektrum długości fal 240-280 nm.



Generator jonów ujemnych

Generator uwalnia do powietrza duże ilości anionów. Te cząsteczki połączone z tlenem mają niezwykłą zdolność łączenia się z dodatnio naładowanym unoszącym się kurzem, dymem, bakteriami i wirusami. Dzięki temu swobodnie unoszące się zanieczyszczenia spadają, oczyszczając w ten sposób powietrze i środowisko, które nie jest już szkodliwe dla ludzi. Te ultradrobne cząstki są bardzo trudne do odfiltrowania przy użyciu metod mechanicznych. Aniony w powietrzu mają specjalną zdolność wychwytywania tych szkodliwych substancji. Im mniejszy rozmiar cząstki, tym wyższy współczynnik wychwytywania. Jest to skuteczny sposób na wyeliminowanie tych zanieczyszczeń.

Przed użyciem


Wybierz pomieszczenie, w którym powietrze ma zostać oczyszczone, i umieść urządzenie na podłodze lub równym, stablinym podłożu. Aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza, należy unikać umieszczania urządzenia za zasłonami, pod oknami, w pobliżu mebli lub półek lub w pobliżu jakichkolwiek przeszkód. Należy pozostawić co najmniej 50 cm wolnego miejsca z każdej strony obudowy.

Przed pierwszym użyciem proszę upewnić się, że filtry wewnątrz urządzenia zostały wyjęte z worków zabezpieczających.


Sprawdź również, czy:

- napięcie w Twoim domu odpowiada napięciu zaznaczonemu na urządzeniu;
- wlot i wylot powietrza są całkowicie drożne;
- filtr siatkowy i wlot powietrza są prawidłowo zainstalowane (patrz poniżej);


Jeśli wlot powietrza nie jest zainstalowany prawidłowo, urządzenie nie będzie działać prawidłowo;




Otwórz panele z dwóch stron




wyjmij wszystkie filtry ze środka



pamiętaj o wyjęciu filtra z opakowania przed użyciem



włóż nowe filtry, jak pokazano na rysunku



Zamknij z powrotem boczne panele

Przycisk zasilania
Przyciśnij aby włączyć urządzenie. Włącz czujnik jakości powietrza oczyszczacza.

Wyświetlacz	Kolor	Jakość powietrza
0-35	Niebieski	Doskonała
36-75	Zielony	Dobra
76-150	Żółty	Średnia
>151	Czerwony	Zła

Funkcja dezynfekcji UVC
Dotknij przycisku UVC, aby włączyć / wyłączyć funkcję dezynfekcji UVC. Odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu zaświeci się / zgaśnie. Wbudowana lampa UVC (2 szt.) w trakcie działania zabija bakterie i wirusy w filtrze i przepływającym powietrzu.

Generator jonów ujemnych
Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć, wbudowany generator jonów ujemnych, który uwalnia aniony do otoczenia.

Funkcja WIFI
Przytrzymaj przycisk „wifi" przez 5 sekund, aby rozpocząć dopasowanie sieci.
a. wskaźnik Wi-Fi miga na biało podczas dopasowywania do sieci
b. wskaźnik Wi-Fi świeci na biało po zakończnieu dopasowywania do sieci
c. naciskaj ponownie klawisz Wi-Fi przez 5 sekund, aby zresetować Wi-Fi.

Regulacja prędkości wentylatora
Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby wybrać prędkość działania urządzenia Odpowiedni wskaźnik zaświeci się na wyświetlaczu.
1. bieg: prędkość wentylatora jest niewielka, odpowiednia do sytuacji, w której jakość powietrza jest bardzo dobra;
2. bieg: prędkość wentylatora jest nieznacznie zwiększona, co jest odpowiednie dla sytuacja dobrej jakości powietrza;
3. bieg: prędkość wentylatora jest większa, co jest odpowiednie dla średniego zanieczyszczenia w pomieszczeniu;
4. bieg: prędkość wentylatora jest największa, odpowiada to sytuacji ze złą jakością powietrza w pomieszczeniu.

Tryb uśpienia
Naciśnij przycisk uśpienia, aby włączyć / wyłączyć tryb uśpienia. Odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu zaświeci się / zgaśnie. W tym trybie urządzenie będzie pracować na pierwszym biegu, a wskaźniki urządzenia zgasną.

Timer
Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk timera, aby wybrać żądany czas pracy (ustawiony czas 1 ~ 12h będzie wyświetlany na wyświetlaczu). Urządzenie automatycznie przestanie działać po upływie ustawionego czasu.


Resetowanie filtra
Po upłynięciu okresu żywotności filtra wskaźnik jego stanu zmniejszy się do ostatniej kreski i będzie migał, przypominając o konieczności wymiany filtra. Po wymianie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Wskaźnik stanu filtra powróci do pełnej długości, co oznacza, że reset filtra powiódł się.

Blokada dziecięca
Naciśnij jednocześnie przyciski TIMER i SLEEP przez 5 sekund, a urządzenie zostanie zablokowane.


Utrzymanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć zasilanie i wyłączyć maszynę naciskając przycisk zasilania.

- Wlot powietrza można myć wodą lub czyścić odkurzaczem. Po wyczyszczeniu musi być całkowicie suchy przed użyciem.




- Filtr wstępny można myć wodą lub czyścić odkurzaczem. Przed użyciem musi być całkowicie wysuszony.



- Obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką, a kratki wentylatorów po obu bokach obudowy można czyścić odkurzaczem.



- Pokrywę czujnika można zdjąć. Wyczyść kurz na otworze czujnika za pomocą bawełnianego wacika.



Ważna uwaga: nie myj korpusu urządzenia i nie używaj środków ściernych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia.

Filtr	Częstotliwość wymiany
#2 Filtr antybakteryjny #3 Filtr HEPA #4 Filtr węglowy Lampa UVC	12 miesięcy

Te dane są obliczane na podstawie niskiej prędkości wentylatora, przy 8 godzinach użytkowania dziennie; Zalecana częstotliwość wymiany filtra będzie się różnić w zależności od czasu użytkowania i środowiska pracy. Odpowiedni wskaźnik zapala się, gdy filtr wymaga wymiany.

Uwaga! Gdy silnik dezynfektora przestanie działać, sprawdź, czy filtr nie wymaga wymiany.

- Jeśli wskaźnik stanu filtra jest zmniejszony do ostatniej kreski i miga, filtr należy wymienić.

Uwaga:
* Filtry #2 ,#3, #4 niemogą być myte i powtórnie używane. Nie myj ich wodą.
* Wymień filtry jeden po drugim, zapoznaj się z rozdziałem „Przed użyciem”.

Wskazówki

- Jeśli jesteś uczulony lub masz astmę, unikaj dotykania zużytych filtrów;
- Zakładaj rękawiczki podczas wymiany filtra lub myj ręce po wymianie;
- Zużyty filtr umieść w szczelnej torbie i wyrzuć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

Środki ostrożności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu. Proszę uważnie przeczytać te instrukcje i zastosować się do poniższych sugestii:

- Dla Twojego bezpieczeństwa ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami (dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej, ochrona środowiska);
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, dzieci lub osoby, którym brakuje doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub udzielono wcześniejszych wskazówek dotyczących użytkowania maszyny;
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się produktem;
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej ósmego roku życia, osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy lub osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, chyba że zostały przeszkolone i poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania tego produktu i znają niebezpieczeństwa związane z tym produktem;
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj tego produktu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to musi być naprawiony przez serwis producenta lub wymieniony na nowy o odpowiednich parametrach;
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować produktu; Podczas wykonywania konserwacji tego produktu należy zapoznać się z rozdziałem „Utrzymanie i konserwacja” w instrukcji;
- Trzymaj przewód zasilający poza zasięgiem dzieci;
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i nie powinien być używany w zastosowaniach przemysłowych;
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nieprawidłowej obsługi, udzielona gwarancja traci ważność;
- Nie używaj produktu w silnie zakurzonych, wilgotnych lub zagrożonych pożarem miejscach;
- Przed użyciem zawsze upewnij się, że wtyczka i przewód zasilający są sprawne;
- Nie wkładaj ciał obcych do urządzenia;
- Nie ciągnij za przewód zasilający lub urządzenie;
- Przed użyciem wydłuż przewód zasilający do odpowiedniej długości.

Ważne uwagi

- Nie zakrywać wlotu ani wylotu powietrza.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie pozwól, aby do produktu dostała się jakakolwiek ciecz.
- Nie używaj tego produktu w miejscu o dużej wilgotności.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródła ciepła.
- Nie umieszczaj niczego ani nie wkładaj obcych przedmiotów na ten produkt.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu łatwopalnych przedmiotów lub produktów, takich jak zasłony, aerozole, rozpuszczalniki organiczne itp.
- Ustaw produkt na stabilnej powierzchni i nie używaj go w pozycji pochylonej;
- Gdy nie używasz produktu przez dłuższy czas: wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je przed przeniesieniem.
- Odłącz kabel zasilający przed montażem lub czyszczeniem urządzenia.

Warunki przechowywania


Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować urządzenia lub próbować naprawiać go samodzielnie! Przed kontaktem z producentem sprawdź możliwe powody usterki oraz sugerowany sposób ich rozwiązania poniżej. Jeśli wskazane działania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą, producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Usterka	Sprawdzenie	Czynność
Urządzenie nie włącza się	Czy zasilanie jest podłączone?	Podłącz zasilanie o odpowiednim napięciu.
	Czy wskaźniki świecą?	Naciśnij przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.
	Czy nie nastąpiła przerwa w dostawie energii?	Sprawdź urządzenie po przywróceniu zasilania.
	Czy tylna obudowa jest zamknięta?	Zainstaluj prawidłowo tylną obudowę.
Przepływ powietrza jest znacząco słabszy	Czy filtr nie wymaga wymiany?	Sprawdź, czy cykl użytkowania filtra dobiegł końca i w razie potrzeby wymień filtr.
Z wylotu powietrza wydostaje się nieprzyjemny zapach	Czy filtr nie wymaga wymiany?	
Prędkość wentylatora nie zmienia się automatycznie	Czy urządzenie jest w trybie ręcznym?	Wybierz odpowiedni tryb pracy.

Specyfikacja



Napięcie zasilania	220V 50Hz
Moc znamionowa	101W
Poziom głośności	29-65dB(A)
Waga	16 kg
Wymiary	370 x 400 x 796 mm
Główny materiał obudowy	ABS
Polecany do pomieszczeń o pow.	<120 m^2
CADR	1000 m^3/h